



ПС 110 кВ Опорная-10

13	12			11			10	9	8	7	6	5			4			3	2	1
Ввод	а	б	в	г	а	б	Ввод	а	б	в	г	а	б	в	г	а	б	Ввод	а	б
№6	кв	шс			ТОН-2	РТ-105 Т-2	№2		ТН-2	ЗНОА		РТ-111	кв	РТ-105 Т-1	а	б	шс	ЗНОА	№1	РТ-111 Т-1
ОП-10	Компрессор № 6				250	400 рч.14	10кВ	Компрессор № 8			10кВ	2-1с.	10кВ	Ва.№1 рч.7	Компрессор № 11			10кВ	10кВ	1600 рч.5

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Утвердил			
Технический директор ООО ЕвразЭнергоТранс	Апрышко Н.Н.		12.2020
Согласовано			
Начальник службы эксплуатации ООО ЕвразЭнергоТранс	Воронова Ю.В.		12.2020
Начальник ЦУС ООО ЕвразЭнергоТранс	Иванов С.Н.		12.2020
Начальник ЦСП ОП ООО ЕвразЭнергоТранс	Шишов А.В.		12.2020
Исполнитель			
Старший диспетчер ОДС ООО ЕвразЭнергоТранс	Бондаренко А.Б.		12.2020

Нормальная схема  
электрических соединений  
ПС 110 кВ Опорная-11  
на 2021 год